

Návod na obsluhu Elektrické zabezpečovací signalizace Galaxy

Zapínání do střežení:

1. Zadat kód
2. Stiskni „A“ pro zastřežení

Klávesnice začne pískat a odpočítávat 60 sekund odchodového zpoždění.

Po zavření vstupních dveří pískat přestane a dojde k okamžitému zastřežení bytu.

Zapínání lze přerušit tl. „esc“

Vypínání ze střežení: Klávesnice píská a odpočítává 30 sekund příchodového zpoždění

1. Zadat kód
2. Stiskni „A“ pro odstřežení

Klávesnice pískat přestane

V případě vyvolání poplachu nebo poplachu v paměti:

Po zadání kódu a stisku „A“ klávesnice zobrazí zónu na které poplach vznikl. Tuto informaci je nutno potvrdit stiskem „ent“ a tím informace zmizí.

Vynechání zóny ze střežení:

1. Zadat kód
2. Stiskni „ent“
3. Proveď výběr položky menu „0“
4. Stiskni „ent“
5. Klávesami „A“ a „B“ vyber zónu pro vynechání
6. Stiskni „#“
7. Opust' menu tl. „esc“

Změna kódu:

1. Zadat kód
2. Stiskni „ent“
3. Proveď výběr položky menu „8“
4. Stiskni 4x „ent“
5. Zadej 4-6-ti místný nový kód
6. Potvrď „ent“
7. Opust' menu tl. „esc“ (několikrát)

Symbole u čidel: U textového popisu čidla, na poslední pozici písmeno „P“ = Prostorové čidlo
„M“ = Magnetický kontakt otevřených dveří nebo oken